


# Per un utilizzo sicuro del potatore telescopico








Abbigliamento e dispositivi personali di sicurezza

Indossate un equipaggiamento protettivo come mostrato in figura. Indossatelo correttamente.

Indossate occhiali protettivi. Sono estremamente utili e importanti per proteggere i vostri occhi da eventuali urti di oggetti estranei.



#### Prima dell'utilizzo-1





#### [Precauzioni di utilizzo]

- Innanzitutto, prima di utilizzare la macchina, leggete attentamente il manualr di utilizzo.
- Non utilizzate la macchina quando:
  - siete ammalati
  - siete stanchi
  - vi sentite poco bene
  - siete in gravidanza
  - siete ubriachi
  - siete sotto effetto di farmaci



## Prima dell'utilizzo-2



[Avvertenze quando assemblate il potatore telescopico TPP/PP]



- Seguite le istruzioni riportate nel manuale di utilizzo per assemblare correttamente il potatore.
- Quando installate la coppia conica e l'asta, ruotate la campana frizione in modo da allineare le scanalature dell'albero trasmissione.



- Controllate che tutte le viti siano ben serrate. Fissatele se necessario. Verificate anche che la catena sia tensionata.
- La catena è molto affilata. Indossate sempre i guanti per maneggiarla.
- Usate sempre una catena ben affilata. Se necessario, affilatela.




#### Prima dell'utilizzo-3




#### [Carburante]

- Per i motori a 2 tempi, usate una miscela di benzina con olio per motori a 2 tempi. Formulate la miscela in base alla qualità dell'olio a 2 tempi.
- Il rapporto della miscela dipende dalla qualità dell'olio.








| Benzina | Olio per motori 2-tempi  |  |
|---------|--|--|
|         | 50 : 1   | 25 : 1   |
|         | ISO-L-EGC/ EGD, JASO classe FC/FD, o equivalente olio per motori a 2-tempi | ISO-L-EGB, JASO classe FB, o equivalente olio per motori a 2-tempi |
| 1L      | 20ml   | 40ml   |
| 2L      | 40ml   | 80ml   |
| 5L      | 100ml  | 200ml  |

### Avvertenze di utilizzo-1



- Non distraetevi mentre state usando il potatore. Potreste causare serie lesioni o addirittura la morte.
- Prima di avviare il motore, accertatevi che non vi sia nessuno nei paraggi.
- Attenzione al rischio d'incendio quando fate rifornimento. Mantenete una distanza minima di 5 metri dall'area in cui avete fatto rifornimento di benzina.
- Spegnete la macchina quando:
- ·lasciate la macchina incustodita
- ·eseguite il rabbocco della benzina
- ·eseguite interventi, manutenzione e pulizia





#### Avvertenze di utilizzo-2



#### [Precauzioni di utilizzo]

- Non tenete la macchina troppo vicina al vostro corpo. Potreste bruciarvi i vestiti e ustionarvi.
- Non appoggiate la macchina contro una parete a motore acceso perché la marmitta è calda.
- Non appoggiate il motore sui vostri piedi perchè la marmitta è calda.











## Come usare il potatore



- Non posizionatevi sotto al ramo che state per tagliare perchè potrebbe investirvi.
- L'inclinazione del potatore non deve superare i 60 gradi.
- Usate il potatore a pieno regime.
- Se la catena non taglia, affiliatela o sostituitela con una nuova.
- Per tagliare un ramo grosso, procedete come da figura a lato.







Cura della vostra salute


- Prendetevi una pausa dopo il lavoro.
- Tenetevi ben idratati, specialmente in estate.



# Avvertenze dopo l'utilizzo MARLYAMA

**(Unità principale – serbatoio benzina, tubetti)** 

- Se prevedete che il prossimo utilizzo sarà fra oltre 10 giorni, rimuovete la benzina dal serbatoio e dal carburatore.
- Rimuovete la spugna dal filtro aria e pulitela con benzina o cherosene.
- Verificate che non vi siano depositi di sporco nel motore. Pulite se necessario.
- Fate controllare regolarmente la macchina dal rivenditore.



## **Attenzione**



- Se percepite qualcosa di anomalo, spegnete il motore e verificate la causa. Non usate la macchina finché il problema non è stato risolto.
- Tenete sempre la macchina fuori dalla portata dei bambini.
- Non usate la macchina per scopi diversi da quelli per cui è stata progettata.



Lavorate e conservate sempre la macchina in piena sicurezza. La vostra sicurezza e incolumità è molto importante per noi.