


**AV98**
**SCHEMA ELECTRIQUE – SCHALTPLAN – WIRING DIAGRAM**

**FRANÇAIS**

1. Moteur
2. Batterie
3. Contacteur à clé
4. Contacteur siège
5. Contacteur hauteur de coupe
6. Contacteur frein de parking
7. Relais démarreur
8. Compteur horaire
9. Capteur pression huile moteur
10. Témoin contact
11. Interrupteur feux avant
12. Electrovanne carburant
13. Alternateur
14. Stop moteur
15. Démarreur
16. Feux avant

Y= Jaune  
 L= Bleu clair  
 GW= Vert Blanc  
 W= Blanc  
 G= Vert  
 WR= Blanc Rouge  
 B= Noir  
 R= Rouge  
 RW= Rouge Blanc

**DEUTSCH**

1. Motor
2. Batterie
3. Zündschloss
4. Sitzschalter
5. Schnitthöheschalter
6. Parkbremseschalter
7. Starterrelais
8. Stundenzähler
9. Motoröldruckschalter
10. Kontakt Anzeiger
11. Lichtschalter
12. Kraftstoffventil
13. Lichtmaschine
14. Motorstop
15. Anlasser
16. Licht

Y= Gelb  
 L= Blau  
 GW= Grün Weiss  
 W= Weiss  
 G= Grün  
 WR= Weiss Rot  
 B= Schwarz  
 R= Rot  
 RW= Rot Weiss

**ENGLISH**

1. Engine
2. Battery
3. Ignition switch
4. Seat switch
5. Cutting height switch
6. Parking brake switch
7. Starter relay
8. Hour meter
9. Engine oil pressure sensor
10. Pilot lamp
11. Light switch
12. Carburettor solenoid
13. Alternator
14. Engine Stopp
15. Starter
16. Lights

Y= Yellow  
 L= Light blue  
 GW= Green White  
 W= White  
 G= Green  
 WR= White Red  
 B= Black  
 R= Red  
 RW= Red White